Product Manual

取扱説明書

2011年10月作成

CODE

A48







製品の特徴

この度はCODE 製調光卓「A48」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、未永くお使い頂くために、ご使 用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して 下さい。

「A-48」は24本のフェーダー x2ページ(48ディマーチャンネル) に対応した調光卓です。信頼性の高いスイッチとフェーダーを使用しており、12のサブマスターフェーダー x3ページには最大36シーン及び24チェイス80ステップまでメモリー可能です。チェイススピードのコントロールは1ステップ0.3 秒-10 秒の間で設定でき、オーディオ入力からリズムとの同期が可能です。

安全上のご注意

で使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に ふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源/電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。

発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分に ご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。

電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。

付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因と なります。

また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または 発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に 曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せ ない。

電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設署



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。 感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。 異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご 相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する

ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。 本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電のおそれがあります。

レーザー



レーザー光を直接見ない。

失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら




電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載 しています。

電源/電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かなら ずコンセントから電源プラグを抜く。

感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。

電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをす べて外した上で行う。

ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。

電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、 極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、 また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。

機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。

この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があり ます。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。 反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。

この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。 けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れ ない。

感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。 異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラ グをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または 発売元にご相談ください。




この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタン やスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。 機器の破損や傷害の原因となります。

端子—昏

正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン 1:グラウンド(GND) ピン 2:コールド(-) ピン 3:ホット(+)	XLR

各部の名称



- 1 電源スイッチ
- 2 チャンネルフェーダー 1-24/25-48
- 3 サブマスターフェーダー
- 4 フラッシュキー
- 5 スピードフェーダー(チェース用)
- 6 クロスフェーダー(チェース用)
- 7 チェースマスターフェーダー
- 8 チャンネルマスターフェーダー
- 9 マスターフェーダー

- 10 ファンクションキー
- 11 チャンネルレイヤー切り替え (チャンネルフェーダー)
- 12 エディットキー
- 13 ダイレクトキー(<< 戻る)
- 14 ダイレクトキー(進む>>)
- 15 セーブキー (サブマスターへ)
- 16 エンターキー
- 17 レイヤー切り替え (サブマスター)
- 18 デリートキー(消去)

使用方法

シーン作成

- I チャンネルマスター / マスターフェーダーを最大まで上げます。
- II チャンネルフェーダーを必要なレベルに設定します。※ 24-48ch を使用する場合は 11 のレイヤー 切り替えをボタンを押しページをめくってください。
- III セーブキーを押します。ボタン上部の LED が点滅します。
- Ⅳ フラッシュキーを押しシーンの設定は終了です。※サブマスター 13-36 にシーンを入れ込みたい場合はレイヤー切り替えボタンを押しページをめくってください。

チェースの作成

- I エディットキーを 2 秒~ 3 秒長押しします。ボタン上部の LED が点滅し、ディスプレイ表示が PROGRAM CHASE[01]ENTER の表記になります。
- II チャンネルフェーダーを任意のレベルに設定します。※シーンチェースを作成する場合はサブマスターフェーダーを使用します。
- ||| ダイレクトキーで次のステップを作成し、再び (||) を繰り返します。(||)/(|||) を繰り返し行うことでチェースを作成していきます。※最大 80 ステップまで作成可能です。
- IV 最後にエディットキーを 2-3 秒長押ししてメモリーを終了します。

シーンの呼び出し

- 1 チャンネルマスター及びマスターフェーダーを最大まで上げます。
- Ⅱ サブマスターフェーダーを上げるとシーンが呼び出されます。

チェースの呼び出し

- I マスターフェーダーを最大まで上げます。
- Ⅱ ダイレクトキー(<戻る)(進む>)で呼び出したいプログラムをLCDディスプレイ上に呼び出します。
- III チェースマスターを上げるとチェースプログラムが再生されます。※スピードフェーダーでチェースの再生速度、クロスフェーダーでステップ移行のフェード具合が調整可能です。

スペック

- フェーダー 24 本・2 ページ・48 ディマーチャンネル
- 12 サブマスター 3 ページ
- ・ チェイスマスター x1
- 36 シーン・24 チェイス・最大 80 ステップ
- オーディオ入力端子 (1/4 モノジャック)

- DMX 出力:XLR3 pin
- ・ 音調入力: 1/4 モノラルジャック
- ・ 寸法:W482 x H95 x D310 mm / EIA 7U
- 重量:5.2 kg

この取扱説明書は、IDE コーポーレーション有限会社が制作しています。 [Wharfedale] 発売元:IDE コーポレーション有限会社 〒 530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24